

HAJSZÁRÍTÓ

R51100SD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JELLEMZŐK

- 2 sebességfokozat kapcsoló.
- 3 hőmérséklet-beállítási fokozat.
- Légh koncentrátor a csomagban.
- Beépített akasztófül.
- DC motor.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Diffúzorral.
- Teljesítmény: 220-240V~, 50/60Hz, 2000W.

Ismerkedjen meg új hajszárítójával a használati útmutató leírása szerint. Kérjük, figyeljen a biztonsági előírásokra; melyek segítenek elkerülni a baleseteket és károkat.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Csatlakoztassa a hajszárítót megfelelően telepített, 220-240V-os konnektorhoz. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a készüléken jelzett értéknek.
- Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) által, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve ha a használatukat biztonságukért felelős személy felügyelete vagy útmutatása biztosítja.
- Gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek használják.
- Még rövid távollét esetén is húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózathoz tisztítás vagy használaton kívül helyezés előtt.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Ne használja a készüléket közvetlenül fürdőkádban, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.
- Ne használja a hajszárítót, ha maga a készülék, a kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Sose hordozza vagy függesztesse fel a készüléket a hálózati kábelre.
- Ne próbálja megjavítani, beállítani vagy alkatrészeket cserélni a készülékben. A hibás készüléket a legközelebbi szervizközpontban javíttassa meg.
- Hagyja a hajszárítót teljesen lehűlni, mielőtt eltenné.
- Mindig őrizze meg a használati útmutatót. Ha a hajszárítót másnak adja át, a használati útmutatót is át kell adni.
- Ne használja a készüléket, ha azt leejtették, látható sérülés vagy szivárgás észlelhető rajta.

FONTOS:

- Tartsa haját távol a levegőbeszívó nyílás közvetlen környezetéből. Tartsa a levegőbeszívó szűrőt portól és szőszektől mentesen.
- Ne takarja le a levegőbeszívót vagy a levegőkimenetet, mert így a hajszárító túlmelegedhet.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A vezetékét teljesen tekerje ki.
2. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózathoz.
3. A kapcsoló használatával válassza ki a kívánt üzemmódot.

- 0 állás: A készülék kikapcsolva
 - I állás: Alacsony sebesség
 - II állás: Magas sebesség
-
- 0 állás: Hideg légáram
 - I állás: Meleg légáram
 - II állás: Forró légáram

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és hagyja teljesen lehűlni.
- Tisztítsa meg a készülék külső felületét puha, nedves ruhával, majd törölje szárazra egy száraz, puha kendővel.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.

TÁROLÁS

- Győződjön meg róla, hogy a hajszárító teljesen száraz és kihűlt.
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré, mert ez károsodáshoz vezethet.
- Hajtsa össze a fogantyút, és tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen.

HOGYAN HASZNÁLJA EZT A HAJSZÁRÍTÓT DIVATOS FRIZURA KÉSZÍTÉSÉHEZ

Az optimális eredmény eléréséhez hajmosás és balzsamozás után törölközővel távolítsa el a felesleges nedvességet, mielőtt belekezd a hajformázásba.

GYORS SZÁRÍTÁS

Válassza ki a magas vagy alacsony hőmérséklet- és sebességbeállítást, majd durván szárítsa meg a haját. Szárítás közben használjon kefét vagy a kezét a felesleges nedvesség eltávolításához, miközben a hajszárítót folyamatos mozgásban tartja.

Ez a készülék nem használható azok által (beleértve a gyermekeket sem), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges tapasztalattal és ismerettel, kivéve, ha felügyelet alatt állnak vagy megfelelő utasítást kaptak egy felelős személytől.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.



Ez a jelzés azt mutatja, hogy ezt a terméket nem szabad az EU területén a háztartási hulladék közé dobni. A környezet és az emberi egészség védelme érdekében a nem szabályozott hulladékkezelés elkerülésére kérjük, hogy a készüléket felelősségteljesen gyűjtse és újrahasznosítsa, elősegítve az anyagok fenntartható újrafelhasználását. Használt készülékének leadásához kérjük, használja a gyűjtőhelyeket, vagy lépjen kapcsolatba a készülék megvásárlásának helyével. Ők visszaveszik és környezetbarát módon gondoskodnak a készülék újrahasznosításáról.

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezések külön gyűjtőrendszerekbe kerülnek. Kérjük, járuljon hozzá a környezet tisztaságának megőrzéséhez.



Ez a termék az összes vonatkozó európai irányelvnek és követelménynek megfelel.