

Termék ábrázolása



Kérjük, használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót. Ez az elektromos készülék éles, beépített pengével rendelkezik, ezért tartsa távol gyermekektől!

Elektromos dupla sebesség – gyors és lassú fokozat, legyen Ön a konyha szakértője.

Az innovatív konyhai megoldások két hajtóereje, amelyek megőrzik a gyümölcsök, zöldségek és hús frissességét. Nyers; elektromos konyhai eszköz, nélkülözhetetlen a főzéshez.

Válassza a személyre szabott megoldásokat, cselekedjen saját elképzelése szerint, és sajátítsa el a készséget. A fém fogaskerekek növelik a forgás tartósságát; innovatív S-típusú ciklonrendszer a kiemelkedő teljesítményért.

Gyors szeletelő kialakítás sima forgással, amely csökkenti a kopást, és lehetővé teszi finom ételek gyors elkészítését. Többfunkciós alkalmazás.

Szabadítsa fel a kezét, és legyen otthoni konyhájában megbízható személyi asszisztens.

Az elektromos felcsévélő a következő finomságok feldolgozására alkalmas:



Ízletes gombócok



Apróra vágott földimogyoró



Fokhagymás padlizsán



Forró edény hozzávalói



Frissen facsart gyümölcslé



Tökpite

Működési mód

1. A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket.
2. Helyezze a húsvágó pengét a rozsdamentes acél edénybe, vágja az összetevőket 2-13 cm hosszúságú darabokra, majd szerelje be a rozsdamentes acél pengét az edénybe. Adja hozzá a zöldségeket és gyümölcsöket ; amennyiben vizet is adagol, a folyadék mennyisége ne haladja meg az edény térfogatának felét, mert ez befolyásolhatja a készülék aprítási hatékonyságát és az élettartamát.
3. Fedje le az átlátszó fedéllel, és ellenőrizze, hogy az a helyes, szabványos pozícióban van.
4. Kérjük, helyezze a motorházat az átlátszó fedélre, és gondosan biztosítsa a rögzítését.
5. Végül csatlakoztassa az elektromos készülék szilvavirág-csatlakozóját az 5-ös porthoz. Helyezze az acélten-gelyt a forgó penge tetejére, majd rögzítse a kártyát a kártyanyílásba. Miután a tartályt csatlakoztatta az áramfor-ráshoz, megnyomhatja a készüléket az aprításhoz.

Kérjük, hús feldolgozásához használjon egyrétegű, kétpengés kést, zöldségek feldolgozásához pedig dupla, kétpengés kést.

Fontos tudnivalók

1. A készülék bemeneti feszültsége AC220V-50Hz. Kérjük, használat előtt ellenőrizze, hogy az elektromos háló-zat feszültsége megegyezik-e a megadott értékkel.
2. A készülék bármely alkatrészének szétszerelése, beszerelése vagy beállítása előtt feltétlenül áramtalanítsa a készüléket.
3. Használat előtt ellenőrizze a tápkábel, a csatlakozók és egyéb alkatrészek állapotát. Sérülés esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a vállalat ügyfélszolgálatához. Kérjük, ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Köszönjük együttműködését.
4. Az összetevők hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy a késfogó szilárdan a helyén van, és akadályta-lanul működik.

5. Tilos a pohár üres állapotban történő működtetése (azaz amikor nincs benne étel), valamint túlterhelés esetén használni a készüléket.
6. Ez a készülék nem alkalmas kemény és nedves alapanyagok, például kávészemek, szójabab, zselatin, rizs vagy fagyasztott hús feldolgozására.
7. A készülék használata alatt szigorúan tilos megérinteni az eltávolítható alkatrészeket, mint például a húsdarálót vagy a motort, annak érdekében, hogy elkerülje a sérülést vagy a készülék károsodását.
8. Kérjük, mindig tartsa be a névleges működési időt: a folyamatos használat ajánlott ideje 30 másodperc. Amennyiben az eredmény nem kielégítő, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja hűlni legalább 2 percre, majd ismét működtesse további 30 másodpercig. Ezt a ciklust legfeljebb háromszor ismételje meg, majd a motor védelme érdekében állítsa le a készüléket 20-30 percre a hűtéshez. Ez az eljárás jelentősen meghosszabbítja a készülék élettartamát.
9. Ha működés közben a készülék leáll, annak oka lehet a motor túlmelegedés elleni védelme. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, válassza le az áramellátást, és hagyja hűlni 20-30 percre, mielőtt ismét használatba venné.
10. Tilos a készülék motorházát vízbe meríteni a tisztításhoz. Tilos a kapcsoló működtetése nedves kézzel, valamint a készülék áramellátásának csatlakoztatása vagy megszakítása nedves kézzel.
11. A készüléket gyermekektől elzárva kell tartani. Nem alkalmas olyan személyek, köztük gyermekek számára, akik testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosokkal élnek, vagy akik nem rendelkeznek a termék használatához szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, hogy használják vagy játékként kezeljék azt.
12. Ez a termék kizárólag kereskedelmi vagy háztartási használatra készült.

A készülék használat után tisztítandó.

1. Kérjük, a használat befejezése után kapcsolja ki a készülék áramellátását az optimális biztonság érdekében.
2. Kérjük, ne érintse meg a készülék fejét vízzel.
3. Tisztítsa meg a pohártest külső felületét, majd törölje át egy puha ruhával.

A nyers húsban számos baktérium található, ezért tiszta vízzel nem lehet teljes mértékben eltávolítani ezeket.

Figyelem!

Mindig használjon forró vizet a nyers hús fertőtlenítésére.

Végző soron a hús a gyomrukba kerül, ezért elengedhetetlen a másodlagos szennyeződés megelőzése.

| Műszaki adatok | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Terméktípus: elektromos húsdaráló | Névleges teljesítmény: 400 W |
| Modellszám: R51111E | Kapacitás: 3 liter |
| Sebesség szabályozás: első fokozat, második fokozat | Kés anyaga: rozsdamentes acél S típusú szer- számfej |
| Kések száma: négy darab | Névleges frekvencia: 50/60 Hz |

Gyors, lassú, kemény és gyors működés

Gyors fokozat: ajánlott diódaráláshoz (a diót héjastul kell darálni), amikor a dió gyors összetörése szükséges, illetve amikor a bab keményebb és nehezebben fogyasztható.



hús



sárgarépa



diófélék



bab



lila burgonya



uborka

Alacsony fokozat

Ajánlott puha és könnyen feldolgozható összetevőkhöz



csili



levelek



tojás



gyümölcs



Anyagtöltet



fokhagyma