

EGÉR- ÉS BILLENTYŰZETALÁTÉT

1. Biztonsági információk

A termék biztonságos használata érdekében az alábbi előírásokat kérjük, tartsa be:

- Az alátétet rendeltetésének megfelelően használja; egerekhez, illetve szükség esetén billentyűzetekhez (a modell méretétől függően) készült számítógépekhez.
- Védje a nedvességtől; ne tegye ki az alátétet víznek vagy más folyadékoknak, hogy elkerülje az eszközök nedvességgel való érintkezését, mely áramütést vagy az eszközök károsodását okozhatja.
- Kerülje a túlmelegedést: ne helyezze az alátétet hőforrások közelébe vagy közvetlen napfényre, mert ez deformálhatja a szerkezetét.
- Ne rágja az alátétet, mivel nem élelmiszeripari termék, és rágása fulladást vagy lenyelést okozhat.

2. Használati útmutató

- Helyezze az alátétet vízszintes felületre, lehetőleg íróasztalra, hogy munka közben kényelmes mozgást biztosítson.

3. Karbantartási útmutató

- Tisztítsa az alátétet puha, száraz ruhával vagy enyhén nedves kendővel (használat előtt győződjön meg róla, hogy az teljesen száraz).
- Ne használjon olyan vegyi anyagokat, amelyek károsíthatják a felületet.
- Ne mossa mosógépben, és ne szárítsa szárítógépben.

4. Ártalmatlanítás

A terméket a helyi textilhulladék-kezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Gyártó:

Megabajt Kft., Rydygiera utca 8.

01-793 Varsó, Lengyelország

e-mail: info@megabajt.com.pl, tel.: +48 22 560 73 00

Kínában gyártva